

Poradnik wyboru testerów izolacji



	1577	1587	1587T	1503	1507	1550C	1555
Funkcja testowania izolacji							
Napięcia pomiarowe	500V, 1000V	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	50V, 100V	500V, 1000V	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V	250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V
Zakres pomiaru rezystancji izolacji (IRT)	0.1MΩ - 600MΩ	0.01 MΩ - 2GΩ	0.01MΩ - 100MΩ	0.1MΩ - 2GΩ	0.01MΩ - 10GΩ	200KΩ - 1TΩ	200KΩ - 2TΩ
Stosunek absorpcji dielektrycznej (DAR)					●	●	●
Automatyczne rozładowanie	●	●	●	●	●	●	●
Test czasowy napięciem narastającym (przebiegi)						●	●
Porównanie Pozytywny/Negatywny (Pass/Fail)					●		
Średnia ilość testów IRT	1000	1000	1000	1000	1000	1000 @ 5000 V	1000 @ 10000 V
Ostrzeżenie o napięciu > 30 V	●	●	●	●	●	●	●
Pamięć						(99 komórek)	(99 komórek)
Zdalna sonda pomiarowa	●	●	●	●	●		
Mała rezystancja (Lo Ohms)				●	●		
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD	Cyfrowy LCD	Cyfrowy LCD	Cyfrowy LCD	Cyfrowy LCD	Cyfrowy LCD/ analogowy bargraf	Cyfrowy LCD/ analogowy bargraf
Test ciągłości obwodu	●	●	●	(200mA)	(200mA)		
Funkcja multimetru							
Napięcie stałe i zmienne	●	●	●	●	●		
Prąd	●	●	●				
Rezystancja	●	●	●	●	●		
Temperatura (kontaktowa)		●	●				
Filtr dolnoprzepustowy		●	●				
Pojemność		●	●			●	●
Test diody		●	●				
Częstotliwość		●	●				
MIN./MAKS.		●	●				
Inne							
Zatrzymanie wskaźnika/blokada	●	●	●	●	●	●	●
Podświetlanie	●	●	●	●	●		
Oprogramowanie						(Fluke View® Forms Basic)	(Fluke View® Forms Basic)
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	1 rok	1 rok	3 lata	3 lata
Baterie	4 baterie typu AA (NEDA 15A lub IEC LR6)	4 baterie typu AA (NEDA 15A lub IEC LR6)	4 baterie typu AA (NEDA 15A lub IEC LR6)	4 baterie typu AA (NEDA 15A lub IEC LR6)	4 baterie typu AA (NEDA 15A lub IEC LR6)	Akumulatory	Akumulatory