

Modele:

RT-MA-004 - Roller do butelek

Akcesoria:

- RD-MG-040/2** - Piknometr butelkowy ze standardowym złączem szlifowanym, 500 ml
RD-MG-040/3 - Piknometr butelkowy ze standardowym złączem szlifowanym, 1000 ml
RD-MG-040/4 - Piknometr butelkowy ze standardowym złączem szlifowanym, 2000 ml
RD-MG-040/5 - Piknometr butelkowy ze standardowym złączem szlifowanym, 3000 ml
RD-MG-040/C - Rurka kapilarna z lejkiem o podwójnych krawędziach i szlifowanym złączem do piknometru typu butelkowego
RT-MB-003/B - Butelka testowa (szkło Pyrex) z zakrętką, 500 ml
RT-MB-003/BR - Szklany pręt Ø 6 mm, jeden koniec wyposażony w gumową rurkę o długości 30 mm

Standardy:

EN 12697-5, EN 12697-11

Opis:

RT-MA-004 to automatyczny roller butelkowy przeznaczony do usuwania powietrza uwięzionego w mieszance asfaltowej poprzez obracanie piknometru z próbką i wodą. Roller może być również używany do określania powinowactwa między kruszywem mineralnym a lepiszczem bitumicznym po wpływie mechanicznego mieszania w obecności wody. Nadaje się do piknometrów (butelek) o pojemności od 500 ml do 3000 ml.

Maszyna jest wyposażona w mikrokontroler, który uwzględnia średnicę butelki, aby zastosować odpowiednią prędkość obrotową (do 100 obr./min) niezależnie od oporu toczenia. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy wyświetlacz do ustawiania parametrów testu i programowania czasu.

RT-MA-004 ma możliwość pochylenia rolek pod wymaganym kątem od 0° do 35° i posiada gumowane rolki przypominające pryszcze, które zapobiegają przesuwaniu się piknometrów podczas testu.

Piknometry testowe i butelki należy zamawiać oddzielnie.



Dane techniczne:

Pojemność	Do 3 piknometrów/butelek o pojemności 500 ml i 1000 ml. Do 2 piknometrów/butelek o pojemności 2000 ml i 3000 ml.
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	650x400x320 mm
Waga (w przybliżeniu)	20 kg
Zasilanie	220-230 V, 50 Hz, 1 Ph