

Przechowywanie próbek betonowych

Producent: TESTING



2.0401

Zbiornik do przechowywania 24 próbek betonowych o wymiarach 150x150x150mm zgodnie ze stosownymi standardami. \

Podwójne ściany izolowane styropianem. Wewnętrzny pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. Ściany zewnętrzne i pokrywa wykonane z aluminium. Sterowanie elektroniczne ogrzewanie rurowe wysokiej wydajności oraz czujnik temperatury (bez systemu chłodzącego).

Wyświetlacz cyfrowy.

Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 100x500x415mm.

Wymiary zewnętrzne 1150x630x520mm.

230V / 50Hz / 1,5kW



2.0402

Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego do przechowywania próbek betonowych o wymiarach 150x150x150mm zgodnie ze stosownymi standardami. System ogrzewania rurowego wysokiej jakości (bez urządzenia chłodzącego). Wyposażony w elektroniczną regulację temperatury.

Wyświetlacz cyfrowy.

Zawór odpływowy.

Drewniany ruszt możliwy do wyciągnięcia.

Wymiary wewnętrzne 930x520x500mm

Wymiary zewnętrzne 1120x620x700mm.

230V / 50Hz / 1,5kW



2.0403

Plastikowa wanna do przechowywania próbek w wodzie 550l

Wymiary 1180x830x620mm

2.0404

Plastikowa wanna do przechowywania próbek w wodzie 700l

Wymiary 1180x830x800mm

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: poczta@merazet.pl