

Aparat nurnikowy

Producent: TESTING



1.0236

Aparat nurnikowy do określania gęstości zgodnie z normami: EN 413-2, EN 459-2, EN 1015-4.

Zestaw składa się ze statywu z uchwytem, w którym zamontowany jest pionowo pręt pomiarowy z końcówką obciążającą oraz pojemnik do pomiarów umieszczony na podstawie urządzenia. Na górze pręta mierniczego umieszczona jest skala.

Badanie polega na określeniu zagłębienia pręta pomiarowego w odpowiednio przygotowanej próbce.

Głębokość zagłębienia mierzona jest ze skali na pręcie pomiarowym. Pręt blokowany jest za pomocą spustu tak, że wysokość upadku (odległość między końcówką obciążającą, a powierzchnią pojemnika) wynosi 100mm.

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl