



Testery pull-off **DY-206**

Zautomatyzowany tester pull-off idealnie nadający się do zastosowań o niskiej wytrzymałości



Dokładność

Idealna dokładność kalibracji EN ISO 7500-1 Klasa 2 do zastosowań o niskiej wytrzymałości, takich jak testowanie wytrzymałości kleju w zaprawach i tynkach.



Wydajność

Szeroka gama tarcz testowych oraz regulowana konfiguracja stopy w celu pokrycia szerokiej gamy zastosowań z pełnym raportowaniem



Łatwość obsługi

Łatwa obsługa, nawet na podwieszanych ścianach, aby dodać do prostego procesu programowania kluczowych parametrów i w pełni zautomatyzowanego testu.



Przyrząd

Specyfikacja techniczna

Zakres roboczy	0,3 do 3,1 MPa (44 do 443 psi)
Siła rozciągająca (tarcza testowa 50 mm)	0,6 do 6 kN (1 35 do 1 349 lbf)
Maksymalny skok	5 mm
Maksymalna prędkość ciągnięcia	4,65 mm/min (0,1 83 cala/min)
Oprogramowanie sprzętowe urządzenia	Maksymalne obciążenie Rzeczywiste obciążenie Czas trwania testu Pełny raport z testu Raportowanie trybu awaryjnego
Oprogramowanie PC	Pełny przegląd danych na urządzeniu
Pamięć	DY-2 Link z podglądem na żywo wykresu rzeczywistego obciążenia
Złącza	1 00 pomiarów
Dokładność kalibracji	USB do komputera i do ładowania
Pojemność baterii	EN ISO 7500-1 Klasa 2 ($\pm 2\%$ od 20% maksymalnej siły)
Waga	1 500 mAh, 3,7 V (min. 80 pomiarów)
Zastosowania:	4,5 kg
	✓ Siła przyczepności zapraw i tynków ✓ Siła przyczepności płytek ✓ Siła wiązania powłok i nakładek ✓ Wytrzymałość na rozciąganie w renowacji betonu

Normy i wytyczne	Opis
ASTM C 1 583	
ASTM C1 857	Wytrzymałość na odrywanie napraw i zapraw betonowych
ASTM D 4541	
ASTM D 7234	
ASTM D 7522	
PL 1 01 5-1 2	
EN 1 2004-2	
EN 1 348	
EN 1 542	
ISO 4624	
JGJ 1 1 0	
JGJ 1 26	
JGJ 1 44	
SIA 281 /3	
ZTV-ING	
ГОСТ 22690	

SWISS  MADE



Obecni w +1 00 krajach, służymy inspektorom i inżynierom na całym świecie najbardziej wszechstronną gamą rozwiązań InspectionTech, łącząc intuicyjne oprogramowanie i czujniki szwajcarskiej produkcji.
www.screeningeagle.com

Prośba o wycenę



Przetłumaczone maszynowo i wygenerowane automatycznie (obowiązuje wersja angielska): 1
 1 .09.2025 Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG or its affiliates. Wszelkie prawa
 zastrzeżone.