

System testowania do prób pierwotnych HZ-109S



HZ-109S



HZ-109S2

I. OPIS

Dzięki sterowaniu wyjściem za pomocą układów ARM oraz toroidalnemu transformatorowi o wysokiej mocy system testowania do prób pierwotnych HZ-109S, wyposażony w wyświetlacz LCD, może równocześnie wyświetlać prąd pierwotny, prąd wtórny, przekładnię oraz timer. Produkt odznacza się wysoką mocą wyjściową, niską wagą, zwarta konstrukcja wbudowana w aluminiową obudowę z panelem PC. Przeznaczony jest głównie do testowania przekładni przekładników prądowych, rezystancji styków oraz innych zastosowań wymagających wysokiego prądu testowego.

II. Parametry techniczne

HZ-109S	HZ-109S2	HZ-109S5
Zasilanie: AC: 220V·25A,50Hz.	Zasilanie: AC: 220V·50A,50Hz.	Zasilanie: AC:380V. 75A Zasilanie: AC:220V. 1A, 50Hz/60HZ
Prąd wyjściowy: AC: 1000A/5V lub 500A/10V.	Prąd wyjściowy: AC: 2000A/6V lub 1000A/12V.	Prąd wyjściowy: AC:5000A./5V lub 2500A/10V
Zakres prądu pierwotnego: 0~1100A, Rozdzielczość: 0.1A; Zakres prądu wtórnego: 0-6A; Rozdzielczość: 0.001A. Timer: 0.0001-999.99S dokładność ±5 cyfr znaczących.	Zakres prądu pierwotnego: 0-2200A, Rozdzielczość: 0.1A; Zakres prądu wtórnego: 0-6A; Rozdzielczość: 0.001A.	Zakres prądu pierwotnego: 0-5500A, Rozdzielczość: 0.1A, Zakres prądu wtórnego: 0-6A, Rozdzielczość: 0.001A, Dokładność: 0.5%
Dokładność: TRUE RMS±0.5%.	Dokładność: TRUE RMS±0.5%.	Dokładność: ±0.5%.
Warunki środowiskowe: Temperatura -10 – 40°C, Wilgotność względna <80%.		



MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
T: +48 61 8644 630, F: +48 61 8651 933
E: aparat-elektr@merazet.pl
www.merazet.pl

Huazheng®