

VF6 EX

Bezkontaktowy próbnik napięcia przemiennego AC do stref zagrożenia wybuchem



- Certyfikowany do użytku w strefach zagrożenia wybuchem 
- Bezstykowa detekcja napięcia AC
- Zakres napięcia 12 V – 1000 V
- Wizualne, akustyczne i wibracyjne ostrzeżenie o obecności niskich i średnich napięć
- Przykręcana pokrywa baterii
- Wbudowana latarka z wydajną diodą LED
- CAT IV 1000 V
- IP67

OPIS

Bezkontaktowy próbnik napięcia AC VF6 EX to urządzenie przeznaczone do sprawdzenia obecności napięcia AC. Obecność napięcia jest sygnalizowana przez wydajną czerwoną diodę LED, umieszczoną pod nylonowym kapturkiem, brzęczyk akustyczny oraz wibracyjny. Próbnik umożliwia detekcję niskich (12 V - 1000 V) oraz średnich (100 V – 1000 V) napięć. VF6 EX oferuje również wbudowaną, wydajną latarkę LED o białym świetle, ułatwiającą pracę w miejscach o słabym oświetleniu.

ZASTOSOWANIA

Urządzenie jest certyfikowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem , występujących przykładowo na platformach wiertniczych czy w zakładach przetwórstwa petrochemicznego. Próbnik doskonale sprawdza się przy detekcji przewodów pod napięciem, lokalizacji uszkodzeń przewodów bądź przepalenia bezpieczników, a także wykrycia obecności napięcia przemiennego AC w gniaздkach, przełącznikach, wyłącznikach, bezpiecznikach, przewodach oraz oprawach oświetleniowych.

SPECYFIKACJA

Zakres wykrywanych napięć	12 V AC do 1000 V AC, 100V do 1000 V AC
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Zasilanie	2 x AAA / LR03 1.5 V
Temperatura pracy	0 °C do 50 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C do 60 °C
Wilgotność	maks. 80 %
Wysokość	2000 m
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	CAT IV 1000 V
Automatyczne wyłączenie	po 5 minutach
Klasa szczelności	IP67
Cecha przeciwybuchowa	II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb
Nr certyfikatu badania	Presafe 17 ATEX 9668X

BIURO SPRZEDAŻY

Megger Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 42A,
05-500 Stara Iwiczna
T +48 22 2 809 808
E-mail: info.pl@megger.com
serwis.pl@megger.com

VF6_DS_pl_V01

www.pl.megger.com
ISO 9001

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Opis	Nr katalogowy
Próbnik VF6 EX (12 sztuk w opakowaniu)	1013-097
(Urządzenie oferowane jest jedynie w opakowaniu w liczbie 12 sztuk, nie jest sprzedawane indywidualnie)	
Akcesoria na wyposażeniu	
Baterie 2x AAA	