

Prostokątne piece ładowane od góry

Prostokątne piece ładowane od góry Nabertherm łączą zalety tego typu pieców z wytrzymałą konstrukcją pieca komorowego, dlatego nadają się do zastosowań profesjonalnych. Elementy grzewcze zapewniające swobodne promieniowanie ciepła umieszczone na rurach nośnych zapewniają bardzo dobre wyniki wypalania. Otwór wlotowy powietrza w dnie pieca z bezstopniową regulacją oraz otwór do wyprowadzania gazów odlotowych znajdujący się w ścianie bocznej umożliwiają dobrą wentylację i szybkie chłodzenie komory pieca. Rolki transportowe umożliwiają łatwe przemieszczanie pieca.



Wersja standardowa

- Elementy grzewcze na rurach nośnych zapewniają swobodne promieniowanie ciepła
- Ogrzewanie dwustronne
- Rolki transportowe
- Wytrzymała konstrukcja
- Dwuwarstwowe rozwiązanie izolacji z lekkich kształtek ogniotrwałych i energooszczędna izolacja tylnej części pieca
- Sterownik z obsługą dotykową B500 (5 programów na każde 4 segmenty), opis układu regulacji: zob. strona 42

Piec ładowany od góry HO 70/R

Model	Tmax °C	Wymiary wewn. w mm			Pojemność w l	Wymiary zewn. ² w mm			Moc w kW	Zasilanie elektryczne*	Ciężar w kg
		szer.	głęb.	wys.		Szer.	Głęb.	Wys.			
HO 70/L	1200	440	380	420	70	1025	830	830	3,6	1-fazowe	145
HO 70/R	1320	440	380	420	70	1025	830	830	5,5	3-fazowe ¹	145
HO 100	1320	430	480	490	100	1015	930	900	8,0	3-fazowe	160

¹ Grzanie tylko dwufazowe

² Wymiary zewnętrzne mogą być inne w zależności od zabudowanego wyposażenia dodatkowego. Wymiary na zamówienie

*Informacje dotyczące napięcia zasilania - Strona 46



Elementy grzewcze na rurach nośnych zapewniają swobodne promieniowanie ciepła



Piec ładowany od góry HO 100



Wytrzymałe profesjonalne kółka transportowe