

**WIDOK
PRODUKTU**
LAMBRECHT
 meteo
AN **aem** BRAND
PRZEMYSŁOWY CZUJNIK KIERUNKU WIATRU


Bardzo ekonomiczny zakup

Czujnik charakteryzuje się wysoką dokładnością, prostą metodą montażu i wytrzymałymi materiałami odpornymi na wodę morską. Optymalny system ogrzewania głowicy czujnika i minimalne zapotrzebowanie mocy systemu jest możliwe dzięki termicznemu odizolowaniu wału obudowy.

- Precyzja i niezawodność
- Duży zakres pomiarowy i temperaturowy
- Prosty montaż na maszcie
- Niskie wartości początkowe dzięki magnetycznej, bezkontaktowej zasadzie pomiaru
- Optymalna koncepcja ogrzewania

APLIKACJE

- Zastosowania przemysłowe
- Turbiny wiatrowe
- Nowoczesne budynki
- Systemy ostrzegania przed wiatrem
- Pomiaru środowiskowe

Linia profesjonalna	INDUSTRY
Id-No.	00.14567.110040 Kierunek wiatru 4...20 mA wyjście
Zakres pomiarowy	0...360°
Dokładność	± 2°
Rezolucja	2°
Wartość początkowa	0,7 m/s
Wyjście	4...20 mA 0...20 mA i 0...10 V na życzenie maks. obciążenie 600 Ω
Zakres zastosowań:	temperatury -30...+70 °C z ogrzewaniem; prędkość wiatru 0...60 m/s
Napięcie zasilania:	24 (20...28) VDC; maks. 800 mA; elektr. kontrolowane ogrzewanie; 18 W
Elementy pomiarowe:	plastik - wiatrowskaz - stabilny wymiarowo
Zasada pomiaru	Układ czujników Halla
Wymiary	wiatrowskaz dł. 232 mm - wys. 327 mm
Obudowa:	aluminium anodowane; IP55; Ø 32 mm; otwór Ø 30 mm do montażu na trawersie
Waga	ok. 0,35 kg
Akcesoria (zamawiane osobno)	32.14567.060000 Kabel czujnika 12 m

Od: 24.02.2023

KONTAKT:
MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
 tel.: +48 61 8644 614, +48 660 533 370
 email: magdalena.nowicka@merazet.pl