

Modele:

RT-MAg-011/S – Wstrząsarka do oznaczania wskaźnika piaskowego

Produkty powiązane:

RT-MAg-011 – Zestaw do oznaczania wskaźnika piaskowego

Normy:

EN 933-8

ASTM D2419, AASHTO T176

**Opis:**

Wstrząsarka do wskaźnika piaskowego służy do zapewnienia równomiernego wytrząsania cylindrów pomiarowych z określoną szybkością. Wstrząsarka wyposażona jest w osłonę bezpieczeństwa i zegar. Zgodnie z dyrektywą CE maszyna zatrzymuje się automatycznie po otwarciu osłony bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna:

Skok ruchu	nastawiany 200 ± 10 mm
Ilość wstrząsów	175 wstrząsów/min
Wymiary (LxWxH)	750x400x450 mm
Waga (przybliżona)	50 kg
Zasilanie	220-230 V, 50 Hz, 1-fazowe

KONTAKT:**MERAZET S.A.**

ul. Krauthofera 36 60-952 Poznań
tel. +48 61 8644 611, tel. +48 61 8644 689
e-mail: budownictwo@merazet.pl