

PF-3 PRZESUWNIK FAZOWY**Producent: Energopomiar-Elektryka****PRZEZNACZENIE**

Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

CHARAKTERYSTYKA

- Urządzenie PF-3 generuje przebiegi sinusoidalne o częstotliwości regulowanej od 45Hz do 55Hz.
- Wyjścia napięciowe i prądowe generują sygnały trójfazowe z stałym przesunięciem pomiędzy fazami 120° i połączone w gwiazdę.
- Regulacja fazy polega na ustawianiu kąta pomiędzy gwiazdą napięć i prądów (urządzenie mierzy kąt pomiędzy pierwszą fazą napięcia i pierwszą fazą prądu).

Przesuwnik fazowy PF-3	
Dane techniczne	
Zakres regulacji prądu	3 x do 2 A 3 x do 20 A
Moc źródeł prądowych	do 40 VA
Zakres regulacji napięć	3 x do 120 V
Moc źródeł napięciowych	do 40 VA
Zakres regulacji kąta	0 ÷ 360°
Zakres regulacji częstotliwości	od 45 do 55 Hz co 0,1 Hz
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru napięcia	±(1 % w.w. + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru prądu	±(1 % w.w. + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru kąta	±(1° + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru czasu	±(0,01 % w.w. + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru częstotliwości	±(0,05% w.w.)
Temperatura pracy	0 ÷ 40° C
Wymiary	650 x 450 x 220 mm
Waga	ok. 24 kg
Moc źródeł prądowych	do 40 VA

KONTAKT:**MERAZET S.A.**

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: automatyka@merazet.pl