

Bioenergia

Wilgotnościomierz BLL

Wilgotnościomierz z sondą bagnetową do określania zawartości wody w zrębkach drzewnych

do łatwego określania zawartości wody i temperatury głębszych warstw



Wyprodukowano w Austrii

www.humimeter.com

MERAZET

Kontakt:

MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J. Krauthofera 36
60-203 Poznań

Wilgotnościomierz BLL



Cechy

- Długość sondy bagietowej: 1 metr
- Zakres pomiarowy: 10% do 50% zawartości wody (w zależności od materiału)
- Rozdzielczość: 0,5 % zawartości wody
- Dokładność kalibracji względem materiału referencyjnego: +/- 2.5 %
- Zakres pomiaru temperatury: -10 do +80°C
- Automatyczna kompensacja temperatury
- Zakres temperatur pracy: 0 do +40 °C
- Funkcja wstrzymania HOLD
- Zapis dla 10 000 logów, raport punktów pomiarowych
- Zasilanie: 4 x baterie alkaliczne AA 1,5 V
- Języki menu: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski, polski, rosyjski
- Wymiary urządzenia 1155 x 75 x 45 mm (bez uchwytu)
- Waga: 830 g
- Zakres dostawy: humimetr BLL z gumową osłoną ochronną, stalowy bagiet z uchwytem i baterie
- Opcjonalnie: moduł interfejsu danych USB humimetru z oprogramowaniem LogMemorizer do rejestracji i analizy danych pomiarowych na pamięci flash USB, przenośna drukarka, drewniana walizka
- Nr art.: 12029

Procedura obsługi / pomiaru

Włącz urządzenie i wybierz krzywą kalibracji odpowiadającą danemu materiałowi. Włóż głowicę pomiarową urządzenia bezpośrednio do wiórów drzewnych. Podświetlany wyświetlacz natychmiast pokaże zawartość wody i temperaturę materiału. Urządzenie oferuje rejestrator danych do 10 000 wartości pomiarowych, a także możliwość wprowadzenia dodatkowych danych, na przykład numeru partii. Dla każdej zapisanej serii pomiarów urządzenie automatycznie oblicza średnią. Poprzez opcjonalnie dostępny interfejs USB wartości pomiarowe mogą być przesyłane do komputera PC. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu LogMemorizer dane mogą być archiwizowane, eksportowane i przetwarzane.



Korzyści

- Bardzo łatwa obsługa
- Pomiar w ciągu kilku sekund
- Określenie zawartości wody również w głębszych warstwach
- Funkcja rejestracji pomiarów
- Interfejs USB i drukarka (opcjonalnie)



Klimat /
Środowisko

Żywność

Bioenergia

Materiał

Budynki

Papier / tektura

Schaller GmbH

Max-Schaller-Straße 99, A - 8181 St. Ruprecht an der Raab

Tel +43 (0)3178 - 28899 , Fax +43 (0)3178 - 28899 - 901

info@humimeter.com, www.humimeter.com

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Zdjęcia nie pokazują ewentualnych zmian wprowadzonych w różnych modelach. Szeroka gama innych przyrządów i czujników zewnętrznych można znaleźć na stronie www.humimeter.com