

Modele:

RT-MA-003/W - Automatyczny ubijak Marshalla (typ B - drewniana podstawa)

Akcesoria:

RT-MA-003/zC - Dźwiękoszczelna szafa bezpieczeństwa do automatycznego ubijaka Marshalla

RT-MA-003/zH6 - Zestaw do zagęszczania próbek d 152,4 mm

RT-MA-003/zM4W - Forma Marshalla d 101,6 mm (typ B) wraz z kołnierzem i płytą podstawy

RT-MA-003/zM4BW - Forma Marshalla d 101,6 mm (typ B)

RT-MA-003/zM4CW - Kołnierz zagęszczający Marshall do formy d 101,6 mm (typ B)

RT-MA-003/zM4PW - Płyta podstawy zagęszczającej Marshall dla formy d 101,6 mm (typ B)

RT-MA-003/zM4FC - Kołnierz wypełniający do formy Marshalla d 101,6 mm

RT-MA-003/zSP4 - Płytki do przechowywania 6 próbek Marshalla d 101,6 mm

RT-MA-003/zLSP4 - Płytki do przechowywania 12 próbek Marshalla d 101,6 mm

RT-MA-003/zB4 - Blok stalowy do wstępnego podgrzewania stopy młotka, d 102 x 50 mm

RT-MA-003/zM6W - Forma Marshalla d 152,4 mm (typ B) wraz z kołnierzem i płytą podstawy

RT-MA-003/zM6BW - Forma Marshalla d 152,4 mm (typ B)

RT-MA-003/zM6CW - Kołnierz do formy Marshalla d 152,4 mm (typ B)

RT-MA-003/zM6PW - Płyta podstawy zagęszczającej Marshall dla formy d 152,4 mm (typ B)

RT-MA-003/zSP6 - Płytki do przechowywania 3 próbek Marshalla d 152,4 mm

RT-MA-003/zB6 - Blok stalowy do wstępnego podgrzewania stopy młotka, d 154 x 50 mm

Powiązane produkty:

RT-MG-007/M - Uniwersalna wytłaczarka próbek

RT-MG-007/H - Uniwersalna wytłaczarka próbek z napędem silnikowym

Standardy:

EN 12697-10, EN 12697-30, ASTM D5581

Opis:

RT-MA-003/W to automatyczny ubijak Marshalla z drewnianą podstawą w pełni zgodna z normą EN 12697-30 i zapewniająca równomierne zagęszczanie.

Jednostka sterująca zawiera cyfrowy licznik do ustawiania wymaganej liczby uderzeń i automatycznego zatrzymywania po ustawionej liczbie uderzeń.

RT-MA-003/W jest wyposażony w zmotoryzowany napęd do podnoszenia i opuszczania młota oraz zespół blokujący, który mocuje formę w miejscu, aby zmniejszyć vibracje formy podczas zagęszczania. Wszystkie ruchome części są chronione osłoną bezpieczeństwa, która automatycznie zatrzymuje ubijak po otwarciu, a panel sterowania jest wyposażony w czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego, wszystko zgodnie z wymogami CE.

Automatyczny ubijak Marshalla może być dostarczony z zestawem do zagęszczania próbek d 152,4 mm i szafką bezpieczeństwa/redukcji hałasu.



Ubijak zawiera blok z twardego drewna 200x200x450 mm i wibrujący blok betonowy 450x450x200 mm. Formy Marshalla, blok do wstępnego podgrzewania stopy młotka i płytę do przechowywania próbek należy zamawiać oddzielnie.

Dane techniczne:

Częstotliwość uderzeń	50 uderzeń w 55-60 s
Masa przesuwna	4535 ± 10 g / 10210 ± 10 g z RT-MA-003/zH6
Wysokość swobodnego upadku	457 ± 3 mm
Gęstość bloków drewna liściastego	720 ± 30 kg/m ³
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.)	450x610x2100 mm / 700x830x2300 mm z RT-MA-003/zC
Masa całkowita (w przybliżeniu)	250 kg / 370 kg z RT-MA-003/zC
Zasilanie	220-230 V, 50 Hz, 1 Ph