

Pull off - Dyna Estrich

Producent: PROCEQ

OPIS

Urządzenie do pomiaru siły przyczepności posadzek. Wyposażone w analogowy manometr ze wskaźnikiem maksymalnej osiągniętej siły.

Prosty i bezpieczny w obsłudze:

- Umieść urządzenie na odpowiednio przygotowanym dysku testowym.
- Cofnij wskazówkę określającą maksymalną siłę do pozycji 0.
- Kręć korbką aż do zerwania.
- Odczytaj siłę z manometru.



SPECYFIKACJA

Dyna Estrich	
Jednostka	N/mm ² (dla dysków o średnicy 50mm)
Dysk testowy	50mm
Maksymalna siła zrywająca	4000N
Równoważna z siłą	2 N/mm ²
Dokładność pomiaru	<3%
Przesuw tłoka	20 mm
Walizka (wymiary)	320 x 290x 110 mm
Waga urządzenia	1,8 kg
Waga urządzenia + walizka	2,8 kg

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
 tel. +48 61 864 46 89, fax: +48 61 865 19 33
 e-mail: budownictwo@merazet.pl