

Testo 417 Anemometr wiatraczkowy



Miernik testo 417 to kompaktowy anemometr z sondą wiatraczkową o średnicy 100mm. Wydatek jest wykazywany bezpośrednio na wyświetlaczu miernika. Dokładne wskazanie tego parametru uzyskuje się dzięki możliwości łatwego wprowadzenia pola przekroju kanału do pamięci miernika. Dodatkowym atutem jest możliwość pomiaru aktualnej temperatury. Anemometr testo 417 posiada funkcję rozpoznawania kierunku przepływu (bezpośrednie wskazanie na wyświetlaczu) Funkcja uśredniania (punktowa i czasowa) dostarcza informacji o średnim wydatku i prędkości przepływu powietrza. Anemometr testo 417 wskazuje również wartości maksymalne oraz minimalne z każdego pomiaru. Dodatkowa funkcja HOLD umożliwia zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu.



Zalety:

- funkcja rozpoznawania kierunku przepływu
- pomiar temperatury, prędkości przepływu i wydatku
- kalkulacja wartości średniej w czasie i w punkcie
- wskazanie wartości MAX/MIN
- funkcja HOLD –zatrzymanie wartości na wyświetlaczu
- podświetlany wyświetlacz LCD
- funkcja Auto-Off

Dane techniczne :

Typ czujnika	Wiatraczek NTC
Zakres pomiarowy	0,6...40m/s 0...+50°C wydatek :0....99999m³/h
Dokładność ±1cyfra	±(0,1m/s+1,5% mierz.wartości) ±0,5°C
Rozdzielczość	0,01m/s 0,1°C 0,1m³/h (0....+99,9m³/h) 1m³/h(100...99999m³/h)
Temperatura pracy	0...+50°C
Temperatura składowania	-40...+85°C
Typ baterii	alkaliczne
Żywotność baterii	50godz.
Wymiary	277x105x45mm
Waga	230g
Obudowa	ABS

Dane zamówieniowe:

Testo 417 –anemometr wiatraczkowy ze zintegrowaną sondą przepływu (średnica 100mm), z baterią i protokołem kalibracyjnym producenta niemieckiego	Nr katalogowy: 0560 4170
Futurał	Nr katalogowy: 0516 0210
Zestaw rękawów składających się z rękawów:200x200mm i 330x330mm	Nr katalogowy: 0563 4170
Ładowarka zewnętrzna do akumulatora 9V	Nr katalogowy:0554 0025
Akumulator 9V	Nr katalogowy :0515 0025