

27-II/28-II Wzmocnione multimetry przemysłowe IP67

FLUKE®



Fluke 27 II



Fluke 28 II



Na wszystkie wejścia

Akcesoria w zestawie

Przewody pomiarowe TL175, zaciski krokodylkowe AC172, sonda temperatury 80BK-A (28 II), futerał, podręcznik, płyta CD-ROM, trzy baterie AA (zainstalowane)

Jak zamawiać

Fluke 27 II Multimetr IP 67
Fluke 28 II Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (RMS) IP 67

Odporne na wodę, kurz i surowe warunki, umożliwiają rozwiązywanie większości problemów z elektrycznością

Multimetry cyfrowe Fluke 27 II i 28 II wyznaczają nowy standard pracy w surowych warunkach. Dzięki swojej dokładności i zaawansowanym funkcjom umożliwiają usuwanie większości problemów związanych z elektrycznością. Oba multimetry spełniają normy IP 67 (wodoodporność i odporność na kurz), MSHA (Amerykański Urząd Górniczy) – w trakcie procedury homologacyjnej. Mogą pracować w szerszym zakresie temperatur, od -15°C do +55°C przy 95% wilgotności i wytrzymują upadek z wysokości 3 metrów. Mierniki są odporne

na niebezpieczne skoki napięcia rzędu 8000 V wywołane zmianami obciążenia i usterkami w przemysłowej sieci elektrycznej, a także spełniają wymogi bezpieczeństwa elektrycznego drugiej edycji normy IEC oraz standardów ANSI. Ponadto multimetr 28 II jest wyposażony w unikalną funkcję wykonywania dokładnych pomiarów napięcia i częstotliwości w napędach z regulacją prędkości i innych głośnych urządzeniach elektrycznych. Nowe multimetry z serii Fluke 20 zostały zaprojektowane specjalnie do prac w najcięższych warunkach.

Funkcje

	27 II	28 II
Ochrona przed wodą i kurzem IP67	●	●
Wytrzymałość na upadek z 3 metrów (z futerałem)	●	●
Pomiary rzeczywistej wartości skutecznej		●
Wskazania wyświetlacza cyfrowego	6000	20000/6000
Dwustopniowe podświetlenie – wykres słupkowy/jasny	●	●
Podświetlane klawisze	●	●
Odwracany, gumowy futerał	●	●
Wbudowany termometr		●
Rezystancja, ciągłość obwodu i test diody	●	●
Rejestrowanie wartości maksymalnych/minimalnych i średnich	●	●
Udoskonalony tryb uśpienia, wydłużający żywotność baterii	●	●
Tryb względny, umożliwiający wyeliminowanie rezystancji przewodów pomiarowych przy pomiarach niskich oporności.	●	●
Automatyczne i ręczne ustawianie zakresów	●	●
Klasa bezpieczeństwa	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V

Parametry techniczne

Funkcje pomiarowe	Maksymalnie	Maks. Rozdzielczość	27 II	28 II
Napięcie DC	1000 V	0,1 mV	±(0,1% + 1)	±(0,05% + 1)
Napięcie AC	1000 V	0,1 mV	±(0,5% + 3)	±(0,7% + 4)
Prąd DC	10 A	0,1 µA	±(0,2% + 4)	±(0,2% + 4)
Prąd AC	10A	0,1 µA	±(1,5% + 2)	±(1,0% + 2)
Temperatura	-200°C ... +1090°C	0,1°C		±(1% + 10)
Rezystancja	50MΩ	0,1Ω	±(0,2% + 1)	
Filtr dolnoprzepustowy (pomiar silników o regulowanej prędkości obrotowej)				tak
Pojemność	9999µF	0,01nF	±(1% + 2)	
Częstotliwość	200 kHz	0,01 Hz	0,005% + 1	
Przechwytywanie wartości szczytowej stanów nieustalonych				250 µs

Podane wartości są najdokładniejszymi dla każdej funkcji pomiarowej

Czas pracy baterii: 3 x alkaliczne AA, średnio 800 godzin

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 63,5 x 100 x 198 mm

Waga: 0,75 kg

Wieczysta gwarancja

Zalecane akcesoria



PV 350



i200



i410



80K-6

MERAZET

Aparatura kontrolno-pomiarowa
www.merazet.pl
facebook.com/merazetsa

KONTAKT

Elektryczna aparatura pomiarowa

E: aparat-elektr@merazet.pl

T: +48 61 8644 695, centrala: +48 61 8644 600