

Tachometr/licznik impulsów licznik czasu seria 260

CURTIS

Dane podstawowe:

- dwie funkcje w jednym urządzeniu
- współczynnik skalujący na wejściu od 0,0001 do 99,0000
- obudowa DI 36mm×72mm
- ośmiopozycyjny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 10mm
- podświetlanie wyświetlacza
- proste programowanie
- częstotliwość zliczania do 10 kHz

1



MODEL 260

Tachometr / częstościomierz z licznikiem impulsów:

- Wskazanie ilości impulsów w jednostce czasu lub ilości sumarycznej
- Dwa wejścia: 30 Hz i 10 kHz
- Wspólne wejście licznikowe dla tachometru/częstościomierza i licznika, urządzenia skalowane oddzielnie
- ARS (Auto Range System) – automatyczne ustawianie punktu

MODEL 26

Uniwersalny licznik impulsów

- 2 wejścia licznikowe oddzielnie skalowane
- 3 sposoby zliczania: +, +/+, -/+
- punkt dziesiętny: programowalne położenie do czwartej pozycji

MODEL 262

Licznik impulsów z licznikiem czasu

- 1 wejście licznikowe
- 1 wejście START dla licznika czasu
- licznik z wejściem skalowanym
- punkt dziesiętny: programowane położenie do czwartej pozycji
- ustawiany sposób wyświetlania czasu

Opis przyłączy:

- 1 Wejście zerowania
- 2 Wejście 24VDC do podświetlania wyświetlacza
- 3 Masa
- 4 Wejście licznikowe A
- 5 Wejście licznikowe B / wejście START
- 6 Wejście programowania

Główne cechy:

- Różnorodność sposobów zasilania: urządzenia pracują niezależnie od napięcia zasilającego dzięki zastosowaniu baterii litowej. Ponadto mogą one pracować po podłączeniu zewnętrznego napięcia 24 VDC. W tym przypadku włączane jest automatycznie podświetlanie wyświetlacza LCD i odłączana wewnętrzna bateria.
- Ośmiopozycyjny wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 10mm
- Programowanie funkcji i parametrów za pomocą 3 przycisków
- Zerowanie elektryczne i ręczne
- Obudowa tablicowa DI 36mm×72mm z ramką mocującą
- stopień ochrony IP65

