

Liczniki energii

Trójfazowe z przewodem neutralnym



nowość

DME D300 T2 moduLo

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opak.	Masa
		Szt.	[kg]

Liczniki cyfrowe.

DME D300 T2	63A, podłączenie bezpośrednie 2 programowalne wyjścia statyczne, wielopomiarowy	1	❶
-------------	--	---	---

❶ Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: klient@LovatoElectric.pl).

Trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez



nowość

DME D310 T2 moduLo

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opak.	Masa
		Szt.	[kg]

Liczniki cyfrowe.

DME D310 T2	Podłączenie pośrednie przez przekładnik CT /5A, 2 programowalne wyjścia statyczne, wielopomiarowy, do rozbudowy	1	❶
-------------	---	---	---

❶ Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: klient@LovatoElectric.pl).

Rejestrator danych



nowość

DME CD moduLo

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opak.	Masa
		Szt.	[kg]

Rejestrator danych.

DME CD	Do DME M100 T1 i DME D... możliwość podłączenia 8 liczników energii, port RS485, do rozbudowy	1	❶
--------	--	---	---

❶ Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: klient@LovatoElectric.pl).

Charakterystyka ogólna

Mierniki energii są cyfrowymi licznikami/analizatorami energii elektrycznej do układów trójfazowych z bezpośrednim podłączeniem lub przez przekładnik prądowy.

Charakterystyka robocza

- znamionowe napięcie zasilania: 220-240VAC
- podłączenie bezpośrednie do 63A, tylko w DME D300 T2
- podłączenie przez przekładnik CT /5A, tylko w DME D310 T2
- pomiar 30 parametrów elektrycznych
- dokładność pomiaru energii czynnej: klasa 1 (IEC/EN 62053-21); klasa B (EN 50470-3)
- dokładność pomiaru energii biernej: klasa 2 (IEC/EN 62052-23)
- licznik z wielofunkcyjny wyświetlaczem LCD
- migająca dioda LED do sygnalizacji poboru
- pomiar częściowy energii czynnej
- 1 programowalne wejście cyfrowe
- 2 programowalne wyjścia statyczne
- optycznie izolowany port do podłączenia modułów rozszerzeń z serii EXM10... tylko w DME D310 T2
- obudowa modułowa DIN 43880, 4 moduły
- osłony zacisków dostarczane w standardzie
- stopień ochrony: IP40 od przodu; IP20 na zaciskach.

Certyfikaty i zgodności

Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Charakterystyka ogólna

Rejestrator danych DME CD został zaprojektowany w powiązaniu z licznikiem energii DME M100 T1 i DME D... Przystosowany jest do impulsowego zliczania sygnałów pochodzących z wyjść statycznych podłączonych do niego liczników energii, zapamiętywania danych i ich wyświetlania na swoim wyświetlaczu lub bezpośrednio na ekranie komputera, przy użyciu oprogramowania DMK SW, podłączonego do wbudowanego portu RS485.

Charakterystyka robocza

- znamionowe napięcie zasilania: 220-240VAC / 120-250VDC
- 8 wejść, do rozbudowy z modułami EMX10...
- port komunikacji RS485
- protokoły komunikacyjne Modbus®-RTU
- wielofunkcyjny wyświetlacz
- częściowy i całkowity licznik energii, może być kasowany osobno dla każdego kanału
- obudowa modułowa DIN 43880, 4 moduły
- osłony zacisków dostarczane w standardzie
- stopień ochrony: IP40 od przodu; IP20 na zaciskach.

Certyfikaty i zgodności

Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Oprogramowanie i akcesoria



DMK SW



EXM 10 10

nowość

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opak.	Masa
		Szt.	[kg]

Oprogramowanie.

DMK SW	Oprogramowanie do zdalnej kontroli PC ↔ DME..., w komplecie kabel 51 C4	1	0,246
--------	---	---	-------

Moduły rozszerzeń do DME D310 T2 i DME CD.

EXM 10 00	2 wejścia cyfr. i 2 wyjścia statyczne, optyczn. izolow.	1	❶
EXM 10 01	2 optycznie izolowane wejścia cyfrowe i 2 wyjścia przekładnikowe, 5A 250VAC	1	❶
EXM 10 10	Optycznie izolowany port USB	1	❶
EXM 10 11	Optycznie izolowany port RS232	1	❶
EXM 10 12	Optycznie izolowany port RS485	1	❶
EXM 10 13	Optycznie izolowany port Ethernet	1	❶

❶ Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: klient@LovatoElectric.pl)