

Multimetry cyfrowe serii 170


Fluke 179

Fluke 177

Fluke 175


Na wszystkich wejściach



True RMS

Dołączone akcesoria

Przewody pomiarowe z końcówkami lamelowymi 4 mm, zainstalowana bateria 9 V i instrukcja obsługi. Model 179 zawiera także sondę temperaturową 808K

Informacje dla zamawiających

Fluke 175 Multimetr True RMS
Fluke 177 Multimetr True RMS
Fluke 179 Multimetr True RMS
Fluke 179/EDA2 Kit Zestaw Combo dla elektroników
Fluke 179/MAG2 Kit Zestaw Combo przemysłowy
Zob. str. 4

Uniwersalne mierniki do zastosowania w terenie lub napraw warsztatowych

Mierniki te posiadają funkcje pozwalające zlokalizować większość problemów elektrycznych, elektromechanicznych, i termicznych. Są łatwe w użytkowaniu i posiadają znaczne udoskonalenia w porównaniu z oryginalną serią Fluke 70 takie jak pomiar True RMS, więcej funkcji pomiarowych, zgodność z najnowszymi standardami oraz znacznie większy

wyświetlacz poprawiający czytelność wyników pomiarów.

Właściwości

	175	177	179
True-RMS	AC	AC	AC
Rozdzielczość wyświetlacza; uaktualniany 4 razy na sekundę	6000	6000	6000
Podświetlenie wyświetlacza		•	•
Analogowy bargraf / ilość 33 segmenty; uaktualniany 40 razy na sekundę	•	•	•
Automatyczny i ręczny wybór zakresów	•	•	•
Funkcja HOLD/AUTOHOLD	•	•	•
Tryb rejestracji wartości min-maks-średniej z sygnałem wartości Min/Max	•	•	•
Odczyty temperatury (dołączona sonda z termoparą kulkową)			•
Tryb wygładzania pozwala na filtrowanie szybko zmieniających się sygnałów wejściowych	•	•	•
Test ciągłości i diody z sygnalizacją dźwiękową	•	•	•
Ostrzeżenie o błędnym podłączeniu przewodów pomiarowych	•	•	•
Ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu przy napięciach przekraczających 30 V	•	•	•
Wskaźnik naładowania baterii	•	•	•
Ergonomiczna obudowa ze zintegrowanym holsterem	•	•	•
Łatwa wymiana baterii oraz bezpiecznika bez otwierania całej obudowy	•	•	•
Ustawiany tryb uśpienia oszczędzający baterie	•	•	•

Dane techniczne

(Szczegółowe dane techniczne na stronie internetowej)

Funkcje	Maks. wartość	Maks. rozdzielczość	175	177	179
Napięcie DC	1000 V	0,1 mV	± (0,15% + 2)	± (0,09% + 2)	± (0,09% + 2)
Napięcie AC	1000 V	0,1 mV	± (1,0% + 3)	± (1,0% + 3)	± (1,0% + 3)
Natężenie DC	10 A	0,01 mA	± (1,0% + 3)	± (1,0% + 3)	± (1,0% + 3)
Natężenie AC	10 A	0,01 mA	± (1,5% + 3)	± (1,5% + 3)	± (1,5% + 3)
Rezystancja	50 MΩ	0,1Ω	± (0,9% + 1)	± (0,9% + 1)	± (0,9% + 1)
Pojemność	10.000 μF	1 nF	± (1,2% + 2)	± (1,2% + 2)	± (1,2% + 2)
Częstotliwość	100 kHz	0,01 Hz	± (0,1% + 1)	± (0,1% + 1)	± (0,1% + 1)
Temperatura	-40 °C / +400 °C	0,1 °C			± (1,0% + 10)

Podana dokładność to najlepsza dokładność dla danej funkcji

Czas pracy baterii:
typowo 200 godz. dla baterii alkalicznych
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
190 mm x 89 mm x 45 mm

Masa: 0,42 kg
Gwarancja wieczysta

Zalecane akcesoria



i400
Zobacz strona 126



C90
Zobacz strona 130



TLK-220
Zobacz strona 122



SV225
Zobacz strona 133



i410-i1010
Zobacz strona 127