



Kalibrator akustyczny KA-50



GLÓWNE CECHY

- › Klasa 1, wg PN-EN 60942.
- › Współpraca z mikrofonami: 1/2" i 1/4"
- › Poziom 94dB SPL.
- › Wysoka stabilność
- › Niewielki pobór energii – długa żywotność baterii.
- › Lekka, wytrzymała obudowa.
- › Prosty w obsłudze.

OPIS

K-50 służy do akustycznego wzorcowania mierników poziomu dźwięku wyposażonych w mikrofony o średnicy 1/2" oraz 1/4", w kl. 1. Kalibrator został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał utrzymanie deklarowanych parametrów w różnych warunkach środowiskowych.

SPECYFIKACJA

PARAMETRY	DANE TECHNICZNE
Cisnienie nominalne	94 dB $\pm$ 0,3 dB wzgl. 20 μ Pa
Częstotliwość znamionowa	1000 Hz $\pm$ 2%
Zniekształcenia nieliniowe	<3%
Zakres temperatury pracy	-10°C...+50°C
Wilgotność względna	$\leq$ 90%
Zasilanie	bateria 9V (6F22)
Wymiary	Φ 41mm $\times$ 104mm
Masa	250g

WYPOSAŻENIE

- › Futerał
- › Bateria 9V
- › Reduktory do mikrofonów



Urządzenie sprzedawane jest w drewnianym futerale wyłożonym gąbką.

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl