

Wilgotnościomierz makulatury WM-3

Producent: TANEL



Wilgotnościomierz WM-3 przeznaczony jest do szybkiego określania wilgotności makulatury. Zasada działania przyrządu opiera się na pomiarze rezystancji badanego materiału. Charakterystyka rezystancyjna dobrana została doświadczalnie dla normalnych warunków pomiarowych i średniego składu makulatury.

W celu dokonania pomiaru należy wsunąć elektrodę w badaną makulaturę (jeśli jest sprasowana) lub silnie docisnąć pręty elektrody do pojedynczego kawałka makulatury i odczytać wynik. Za wynik należy przyjąć wartość średnią z kilku pomiarów.

Dane techniczne:

WM-3	
Zakres pomiarowy	6 % - 30 % wzgl.
Rozdzielczość	0.1 %
Długość elektrod	85 mm
Rodzaj wskaźnika	wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Zasilanie	1 * 9V (bateria 6F22)
Trwałość baterii	10000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii	tak
Gabaryty przyrząd walizka	165 mm x 80 mm x 33 mm 270 mm x 180 mm x 55 mm