

Cęgowy miernik prądu upływu 360



Fluke 360



Pomiar prądu upływu przy użyciu niewielkiego, solidnego miernika cęgowego.

Miernik Fluke 360 jest doskonałym narzędziem służącym do bezinwazyjnej kontroli rezystancji izolacji. Specjalnie skonstruowane szczęki eliminują wpływ sąsiednich przewodów. Ergonomiczny kształt miernika Fluke 360 ułatwia przeprowadzanie pomiarów. Cęgi pomiarowe można stosować w wąskich przestrzeniach, a dane pomiarowe prezentowane są na szerokokątnym wyświetlaczu. Miernik jest wyposażony w przycisk pozwalający na zachowanie mierzonych wartości na wyświetlaczu po zdjęciu cęgów z mierzonego przewodu. Lekki miernik Fluke 360, przeznaczony dla specjalistów od utrzymania ruchu i podwykonawców, pozwala na wykonywanie najszerszego zakresu pomiarów.

- Właściwości
- Pomiar upływu prądu na izolacji przewodnika oraz prądu dotykowego z rozdzielczością 1 μ A
- Zaawansowane ekranowanie umożliwiające przeprowadzenie dokładnych pomiarów w pobliżu innych przewodów elektrycznych
- Automatyczny dobór zakresu w ręcznie wybranym zakresie mA lub A
- Ergonomiczny wyświetlacz cyfrowo-bargrafowy z funkcją zatrzymania wskazań wyświetlacza (HOLD)
- Szeroki zakres prądu pomiarowego do 60 A odpowiedni dla większości instalacji elektrycznych
- Przenośne, niewielkie cęgi o rozstawie szczęk równym 40 mm
- Funkcja zachowania wskazań wyświetlacza (Display-Hold) podnosząca wygodę użytkownika
- Automatyczne wyłączanie zasilania z ostrzegawczym sygnalizatorem dźwiękowym
- Zgodność ze standardami IEC61010 i EMC
- Może być wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań oraz spełnia wszystkie wymogi klas bezpieczeństwa zgodne ze standardami bezpieczeństwa VDE0404-4 i nowym VDE0702

Dane techniczne

(Szczegółowe dane techniczne na stronie internetowej)

Funkcje	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
Prąd AC	3 mA	0,001 mA	1% $\pm$ 5 cyfr
	30 mA	0,01 mA	
	30 A	0,01 A	
Częstotliwość	60 A	0,1 A	1% $\pm$ 5 cyfr (0-50 A)
	50 i 60 Hz		5% $\pm$ 5 cyfr (50-60 A)

Typ akumulatora: Litowy o napięciu 3 V,
przeciętny czas pracy 90 godzin
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
176 mm x 70mm x 25 mm
Masa: 0,2 kg
Dwuletnia gwarancja

Dołączone akcesoria

Miękka torba przenośna i instrukcja użytkownika

Informacje dla zamawiających

Fluke 360 Cęgowy miernik prądu upływu

