

Mierniki cęgowe prądu przemiennego i stałego serii 350

FLUKE®



Fluke 353



Fluke 355



Dołączone akcesoria

Fluke 353: Miękki futerał C43, 6 baterii AA, instrukcja użytkownika

Fluke 355: Miękki futerał C43, 6 baterii AA, zestaw silikonowych przewodów pomiarowych TL224 SureGrip®, zestaw cienkich sond pomiarowych TP2 typu Slim Reach (2 mm), zestaw zacisków krokodylkowych AC285 SureGrip®, instrukcja użytkownika

Informacje dotyczące zamawiania

Fluke 353

Miernik cęgowy prądu przemiennego i stałego

Fluke 355

Miernik cęgowy prądu przemiennego i stałego

Mierniki cęgowe rzeczywistej wartości skutecznej prądu stałego i przemiennego o natężeniu do 2000 A do zastosowań w przemyśle i energetyce

Dokładne pomiary rzeczywistej wartości skutecznej dzięki miernikom cęgowym Fluke 353/355 – najlepszym przyrządom do pomiaru prądu o dużym natężeniu (do 2000 A). Bardzo szerokie szczęki ułatwiają zaciskanie wokół szerokich przewodów, zazwyczaj stosowanych do przewodzenia prądu o dużym natężeniu.

Solidna konstrukcja i kategorii KAT IV 600 V, KAT III 1000 V zapewniają dodatkową ochronę przy pomiarach prądu o wysokim natężeniu.

Szczytowe natężenie może być dokładnie mierzone z wykorzystaniem trybu prądu rozruchowego – idealnego do pomiarów silników i obciążeń indukcyjnych. Za pomocą miernika Fluke 355 można także wykonywać pomiary napięcia i rezystancji, co sprawia, że jest uniwersalnym narzędziem dla pracowników energetyki, wykonawców robót elektrycznych i elektryków przemysłowych.

Właściwości

	353	355
Pomiary rzeczywistej wartości skutecznej	●	●
Podświetlenie ekranu	●	●
Pomiar początkowego prądu rozruchowego silnika	●	●
Funkcja pomiaru min/maks/średniego	●	●
Napięcie prądu stałego i przemiennego		●
Pomiar rezystancji		●
Pomiar ciągłości z sygnalizatorem dźwiękowym		●

Parametry techniczne

(Zapraszamy do odwiedzenia witryny firmy Fluke, aby uzyskać więcej informacji)

Funkcje	Zakres	353	355
Pomiar prądu	0-40,00 A	1,5% ± 15 cyfr	1,5% ± 15 cyfr
	0-400,0 A		przemiennego i stałego
	0-2000 A; 1400 AC rms	1,5% ± 5 cyfr	1,5% ± 5 cyfr
Współczynnik szczytu		2,4	2,4
Napięcie prądu stałego i przemiennego	0-4,000 V		1% ± 10 cyfr
	0-40,00 V		
	0-400,0 V		1% ± 5 cyfr
	0-600 V AC rms		
	0-1000 V DC		
Rezystancja	0-400,0 Ω		1% ± 5 cyfr
	0-4,000 kΩ		
	0-40,00 kΩ		
	0-400,0 kΩ		
Sygnalizator dźwiękowy przy pomiarze ciągłości	około ≤ 30 Ω		
Częstotliwość	5,0 Hz do 100,0 Hz		0,2% ± 2 cyfry
	100,1 Hz do 999 Hz		0,5% ± 5 cyfr

Zasilanie: 6 x baterie 1,5 V typu AA NEDA 15A lub IEC LR6

Czas pracy baterii: 100 godzin (podczas normalnego użytkowania, podświetlenie wyłączone)

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 300 mm x 98 mm x 52 mm

Rozwarcie szczęk: 58 mm

Masa: 0,814 kg

Dwuletni okres gwarancji

Zalecane akcesoria



TL223 (Fluke 355)



L215 (Fluke 355)