

Głowica wieloparametrowa zanurzeniowa GXZ-3tk

Producent: ELMETRON



Głowica GXZ-3tk umożliwia pomiary pH, przewodności, zasolenia, tlenu oraz temperatury z wykorzystaniem wymiennych elektrod i czujników (poza czujnikiem temperatury mocowanym na stałe). Standardowo głowica jest wyposażona w żelową, nieuzupełnianą elektrodę pH EPP1B, czujnik konduktometryczny ECF-1 o stałej $K=0,4$, czujnik tlenowy galwaniczny COG-1B oraz czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000. Głowica posiada kabel o długości 5m. Na końcu kabla znajdują się typowe wtyki BNC-50, co ułatwia podłączenie do typowych gniazd stosowanych w przyrządach. Głowica może posiadać również 1 wielofunkcyjny wtyk.

W przypadku pomiarów z mniejszą ilością elektrod niewykorzystane wejścia można zamknąć specjalną zaślepką.

Parametry techniczne:

Masa:	
Głowicy z kablem 5m	580g
Głowicy z kablem 5m wraz z walizką	1200g
Wymiary	Ø = 50 mm, L = 240 mm

