



Fi-500 FiberInspector™ Micro

Zanieczyszczone czoła światłowodów jedno i wielomodowych są główną przyczyną problemów w sieciach światłowodowych. FI-500 FiberInspector służy do weryfikacji czoła światłowodu – sprawdza czy włókna nie są uszkodzone lub zanieczyszczone. To proste: wystarczy podłączyć światłowód do testera i nacisnąć przycisk AF. W ciągu kilku sekund obraz staje się wyraźny i bardzo czytelny. W przypadku pracy w utrudnionych warunkach można skorzystać z funkcji „zamrożenia” obrazu i sprawdzenia stanu światłowodu w dogodnych warunkach.

- PortBright™, wbudowana latarka oświetla ciemne obszary i gęste panele
- Automatyczna regulacja ostrości zapewnia stabilne obrazy w ciągu kilku sekund
- Duży czytelny wyświetlacz do obserwacji czoła światłowodu jedno i wielomodowego
- Zawiera 4 końcówki UPC (LC, SC, 1,25 mm i 2,50 mm)



Kamera inspekcyjna, specyfikacja

Powiększenie	200x. Funkcja Zoom ma ustawienia 1x, 2x i 4x
Typ kamery	5 Megapixel 1/4-inch czujnik CMOS
Pole widzenia	610 µm x 460 µm
Rozdzielczość	1 µm
Źródło światła	LED, > żywotność 100,000 hr
Podświetlenie na końcu	Współosiowa niebieska dioda LED
Oświetlenie portu	2 białe diody LED
Moc	Dostarczane przez interfejs USB
Wyjście	Wyjście video poprzez interfejs USB 2.0
Wymiary	117mm x 51mm x 23mm
Waga	125 g

Dystrybutor

Merazet S.A.
Aparatura kontrolno-
pomiarowa

www.merazet.pl

Merazet S.A.
ul. J. Krauthofera 36
60-203 Poznań



IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
MERAZET

Sprzedaż aparatury Fluke Networks

Dział elektrycznej aparatury pomiarowej

Telefon stacjonarny: **+48 61 8644 608** / e-mail: **flukenetworks@merazet.pl**

Serwis i laboratorium pomiarowe

Telefon stacjonarny: **+48 61 8644 602** / e-mail: **serwis@merazet.pl**

Producent

EMEA HQ
Fluke Networks

Eindhoven, the Netherlands

Obsługa klienta, Wsparcie techniczne i Szkolenia

+44-(0)20-79420721 (UK)

+31-(0)40-2675200 (NL)

1-425-446-4519 (Worldwide)

Obsługa klienta Email: **orders.core@flukenetworks.com**

Wsparcie techniczne: **<http://www.flukenetworks.com/support>**

Szkolenia: **<http://www.flukenetworks.com/content/certified-cabling-test-technician-training-program>**

www.flukenetworks.com



www.flukenetworks.com/facebook



www.flukenetworks.com/twitter



www.flukenetworks.com/linkedin



www.flukenetworks.com/youtube

Fluke Networks

P.O. Box 777, Everett, WA USA 98206-0777

Fluke Networks operates in more than 50 countries worldwide. To find your local office contact details, go to www.flukenetworks.com/contact.

©2016 Fluke Corporation.

Printed in Netherlands 05/2016 3158212RL