



WODOSZCZELNY TLENOMIERZ KIESZONKOWY CO-105

Producent: ELMETRON

- Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % i mg/l oraz temperatury.
- Wykorzystywany do prac w terenie.
- Stosowany do wód czystych i ścieków.
- W pełni wodoszczelny przyrząd - IP-67, utrzymujący się na powierzchni wody.
- Możliwość stosowania głowicy bez kabla (GO-105) lub z czujnikiem na kablu (GO-105k)
- Dobra dokładność mimo zminimalizowanych wymiarów.
- Kalibracja 1 punktowa w 100% nasycenia.
- Podczas pomiaru zawartości tlenu w mg/l możliwość wprowadzenia poprawki na zasolenie.

- Automatyczna kompensacja temperatury.
- Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.
- Zasilanie bateryjnie (3 x LR44).
- Prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego.
- W skład wyposażenia wchodzi film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi przyrządu i czujnika.
- Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

Dane techniczne

Zakres	0 ÷ 199.9 % O ₂
Rozdzielczość	0.1 % O ₂
Dokładność	±3 % O ₂ ±1 cyfra
Zakres temperatury	0 ÷ 40 °C
Zakres kompensacji temperatury	0 ÷ 40 °C
Zasilanie	Baterie 3 x LR44
Masa	60 g
Wymiary	L = 180 mm φ 26 mm
Czas pracy ciągłej	80 h

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl