

Tester uziemienia 1621



Fluke 1621

Ręczny tester uziemienia do zastosowań przenośnych

Model Fluke 1621 to prosty w użyciu tester uziemienia. Urządzenie, stanowiące podstawowe narzędzie do badania uziemienia, dysponuje podstawowymi metodami testowania uziemienia, w tym trzybiegunowym pomiarem spadku potencjału oraz dwubiegunowym pomiarem rezystancji uziemienia. Jego wygodny rozmiar, solidny futerał oraz duży, czytelny wyświetlacz LCD powodują, że jest to idealny terenowy tester uziemienia, nadający się do pracy w większości środowisk. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika oraz intuicyjnej obsłudze Fluke 1621 jest poręcznym narzędziem dla wykonawców robót elektrycznych, inżynierów pomiaru dla energetyki oraz specjalistów od uziemienia.

Właściwości

- Trzybiegunowy pomiar spadku potencjału w uziemieniu, do podstawowych pomiarów
- Dwubiegunowy pomiar rezystancji uziemienia zwiększa uniwersalność
- Proste pozyskiwanie wartości za pomocą jednego przycisku
- Dokładność pomiarów dzięki funkcji automatycznego wykrywania napięcia zakłócającego
- Ostrzeżenia o niebezpiecznych wartościach napięcia zwiększają bezpieczeństwo użytkownika
- Wyraźny odczyt i rejestracja danych dzięki dużemu, podświetlanemu wyświetlaczowi
- Solidny futerał i wytrzymała konstrukcja ułatwiają pracę w trudnych warunkach
- Niewielki rozmiar ułatwia przenoszenie
- Natychmiastowe powiadomienia o pomiarach przekraczających limit ustawiony przez użytkownika (przy korzystaniu z ustawień limitów)
- Klasa bezpieczeństwa KAT II 600 V

Parametry techniczne

(Zapraszamy do odwiedzenia witryny firmy Fluke, aby uzyskać więcej informacji)

	1621
Zakres pomiaru rezystancji	0,15 Ω do 2 kΩ
Dokładność podstawowa	± 6% mierzonej wartości + 5 cyfr
Błąd operacyjny wg EN61557	± 18% mierzonej wartości + 5 cyfr
Napięcie testowe	23 do 24 V AC
Prąd zwarcia	> 50 mA AC

Rodzaj baterii: alkaliczna 1 x 9 V (LR61)

Wymiary (wys. x szer. x dł.):

216 mm x 113 mm x 54 mm

Waga: 0,850 kg

Dwuletni okres gwarancji

Zalecane akcesoria

Dołączone akcesoria:

Dwa przewody pomiarowe z zaciskami krokodylkowymi (2 m), ochronny futerał, podręcznik użytkownika, płyta CD-ROM

Informacje dotyczące zamawiania:

Fluke 1621

Tester uziemienia



GEO
CABLE-REEL 25M
Szpula kabla
uziemiającego 25 m



GEO
CABLE-REEL 50M
Szpula kabla
uziemiającego 50 m



GEO EARTH STAKE
Elektrody uziemiające



ES-162P3
Elektroda
uziemiająca/szpula
kabla do pomiarów
trzybiegunowych