

Mierniki cęgowe serii 370

Nowość



Fluke 376
(z i2500)



Fluke 375 Fluke 374 Fluke 373



Fluke i2500

Bądź gotowy na wszystko

Nasza nowa rodzina mierników cęgowych prawdziwej wartości skutecznej jest wyposażona w wiele najnowocześniejszych funkcji, pozwalających sprostać nawet największym wymaganiom. Wszystkie cztery nowe mierniki cęgowe mają udoskonalone wyposażenie podstawowe, takie jak duży wyświetlacz z podświetleniem, standardowy pomiar prawdziwej wartości

skutecznej, klasa bezpieczeństwa CAT IV oraz trwała obudowa. Ponadto modele 376, 375 i 374 mogą współpracować z elastyczną sondą prądową iFlex (dołączaną w zestawie do modelu 376 lub kupowaną jako wyposażenie dodatkowe do modeli 375 i 374) oraz dysponują zwiększonym zakresem odczytów pomiaru — do 1000 A i 1000 V prądu przemiennego i stałego.

Funkcje

	373	374	375	376
Prawdziwa wartość RMS	●	●	●	●
Prąd AC	●	●	●	●
Napięcie AC	●	●	●	●
Rezystancja	●	●	●	●
Test ciągłości	●	●	●	●
Pomiar napięcia prądu stałego w woltach	●	●	●	●
Prąd DC		●	●	●
Częstotliwość			●	●
Filtr dolnoprzepustowy			●	●
Tryb pomiaru wartości szczytowych		●	●	●
18-calowa elastyczna sonda prądowa iFlex		Opcjonalnie	Opcjonalnie	W zestawie:
10-calowa elastyczna sonda prądowa iFlex		Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie

Dane techniczne

Funkcje	Zakres	373	374	375	376
Prąd AC	0 až 600.0 A	2% ± 5 číslic	2% ± 5 číslic	2% ± 5 číslic	
Prąd DC	0 až 999.9 A				2% ± 5 číslic
Napięcie AC	0 až 600.0 V		2% ± 5 číslic	2% ± 5 číslic	
Napięcie DC	0 až 999.9 V				2% ± 5 číslic
Zasięg pomiaru rezystancji	0 až 600.0 Ω	1% ± 5 číslic	1.5% ± 5 číslic	1.5% ± 5 číslic	1.5% ± 5 číslic
Rozwarcie szczęk	0 až 600.0 V	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	
Maks. wielkość przewodu	0 až 1000 V				1% ± 5 číslic
Zakres pomiaru częstotliwości		0 až 6000 Hz	0 až 6000 Hz	0 až 6000 Hz	0 až 60 kHz
Jaw opening		32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Max. wire size		750 MCM	750 MCM	750 MCM	750 MCM
Frequency measurement range				500 Hz	500 Hz

Elastyczna sonda prądowa Flex™

The new Fluke iFlex flexible current probes expand the measurement range of select Fluke meters to 2500 A ac and allow technicians to reach crowded spaces.

Nowa elastyczna sonda prądowa Fluke iFlex umożliwia poszerzenie zakresu pomiaru wybranych mierników firmy Fluke nawet do 2500 A prądu przemiennego oraz pracę w ciasnych miejscach.

- Rozszerza zakres pomiarowy prądu przemiennego do 2500 A i pozwala skuteczniej mierzyć parametry różnych przewodów — również tych o nietypowych kształtach i położonych w trudno dostępnych miejscach
- Może współpracować z modelami Fluke 374, 375, 376 i 381
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Cewka o średnicy 7,5 mm umożliwia wykonywanie pomiarów w ciasnych miejscach
- Ergonomiczna budowa umożliwia łatwą obsługę jedną ręką
- Przewód o długości 1,8 m (6 stóp)
- Trzyletnia gwarancja

Zalecane akcesoria



TL223-1

AC285

TL175

Akcesoria w zestawie

18-calowa elastyczna sonda prądowa iFlex™ (Fluke 376), przewody pomiarowe, miękki pokrowiec, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, dwie baterie alkaliczne AA.

Jak zamawiać

Fluke 376	Miernik cęgowy True-rms AC/DC z sondą iFlex™
Fluke 375	Miernik cęgowy True-rms AC/DC
Fluke 374	Miernik cęgowy True-rms AC/DC
Fluke 373	Miernik cęgowy True-rms AC
i2500-10 iFlex™	elastyczna sonda prądowa 25 cm (10 cali)
i2500-18 iFlex™	elastyczna sonda prądowa 45 cm (18 cali)