

Miernik samochodowy 88V



Fluke 88V/A



Na wszystkich wejściach
Fluke 88V



Zawarte akcesoria

H80M Holster z akcesoriami do zawieszania TPAK, TL224 Zestaw silikonowych przewodów pomiarowych typu SureGrip, Zestaw sondy pomiarowej z końcówką lamelową TP4, AC285 Zestaw końcówek pomiarowych typu duże krokodylki, 80BK Sonda do pomiaru temperatury, RPM80 Sonda indukcyjna, Końcówki igłowe do zastosowań samochodowych 2 szt, Końcówka zaciskowa ostro zakończona, C800 Twardy pokrowiec, Instrukcja obsługi

Informacje dla zamawiających

Fluke 88V/A

Zestaw Combo dla motoryzacji

Właściwe mierniki do diagnostyki elektrycznej samochodów

Prawdopodobnie najważniejszym urządzeniem potrzebnym podczas serwisowania instalacji elektrycznej samochodów jest multimetr. Podstawowe multimetry mierzą napięcie, prąd i rezystancję, podczas gdy multimetry

samochodowe takie jak Fluke 88V posiadają funkcje umożliwiające pomiar częstotliwości, cyklu pracy, wykonanie testu diody, czy pomiaru temperatury, ciśnienia i podciśnienia.

Właściwości

	88V/A
Funkcja ciągłości do sprawdzania przerw i zwarc w obwodzie	●
Częstotliwość do pomiaru sygnałów zmiennych	●
Cykl pracy do kontroli sprzężenia zwrotnego gaźników	●
Test diody do kontroli alternatorów	●
Wbudowany termometr; sonda temperaturowa w zestawie	●
Zapis wartości Min/Max/Śred. alarm wartości Min/Max	●
Wychwytywanie pików zapis przebieg o czasie trwania od 250 μs	●
Zakres względny do kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych podczas pomiarów niskich rezystancji	●
Funkcja kontroli układów wtryskowych	●
Funkcja zatrzymania wyniku pomiaru na wyświetlaczu	●
Duży wyświetlacz z podwójnym podświetleniem	●
Zacpek magnetyczny do zawieszania miernika	●
RPM80 Sonda indukcyjna do sprawdzania zapłonów elektronicznych i konwencjonalnych	●
Twardy pokrowiec	●
Bezpieczeństwo	KAT III 1000 V, KAT IV 600 V

Dane Techniczne

	Fluke 88V		
	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
Napięcie DC	1000 V	0,1 mV	0,1%
Napięcie AC	1000 V (5 kHz)	0,1 mV	0,5%
Prąd DC	10 A	0,1 μA	0,4%
Prąd AC	10 A	0,1 μA	1,2%
Rezystancja	50 MΩ	0,1 Ω	0,4%
Pojemność	10 mF	0,01 nF	1%
Częstotliwość	200 kHz	0,01 Hz	0,01%
Temperatura	1090 °C	0,1 °C	1%

Żywotność baterii:

Ponad 400 godzin typowo (alkaliczne)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
200 mm x 95 mm x 48 mm

Masa: 0,6 kg

Gwarancja wieczysta

Zalecane akcesoria



TL82



TLK-282-1



90i-610s



80PK-27
(wymagane 80AK)



PV350