

Wskaźniki rotacji faz 9040/9062



Fluke 9040

Fluke 9062

9040:



9062:



Dołączone akcesoria

Fluke 9040: Zaciski krokodylkowe – czarne (3)
Standardowe sondy pomiarowe – czarne (3)
Elastyczne sondy pomiarowe – czarne (3)
Fluke 9062: Zaciski krokodylkowe – czarne (3)
Elastyczne sondy pomiarowe – czarne (3)
Przewody pomiarowe – czarne (3)

Informacje dla zamawiających

Fluke 9040
Fluke 9062

Wskaźnik rotacji faz
Wskaźnik rotacji faz z funkcją bezstykowego wykrywania kierunku obrotów silnika

Koniec z niepewnością podczas pracy przy pomiarach rotacji faz i silników

Fluke 9040

Tester Fluke 9040 jest skutecznym narzędziem do mierzenia rotacji faz wszędzie tam, gdzie zastosowano trójfazowe zasilanie silników, układów napędowych i systemów elektrycznych. Fluke 9040 to przyrząd wyposażony we wskaźnik zapewniający wyraźne wskazania 3 faz i kierunek ich rotacji oraz pozwalający określić właściwe połączenia. Pozwala on szybko określić sekwencję faz, a zakres obsługiwanych napięć (do 700 V) i częstotliwości sprawiają, że jest to idealny przyrząd do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Dostarczane z przyrządem sondy dysponują zmiennymi zakresami zaciskania zapewniającymi bezpieczny kontakt, zwłaszcza w przypadku gniazd stosowanych w przemyśle.

Fluke 9062

Unikatowy tester Fluke 9062 posiada wskaźnik kierunku wirowania faz oraz sygnalizator kierunku obrotów silnika, wykorzystując korzyści płynące z detekcji bezstykowej. Model Fluke 9062 przeznaczony jest do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu dostarczonych przewodów pomiarowych umożliwia szybkie określenie rotacji 3 faz, a także określenie kierunku obrotów silnika w przypadku synchronicznych i asynchronicznych silników 3-fazowych. Detekcja bezstykowa jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku braku widoczności wału silnika. Dostarczane z przyrządem sondy dysponują zmiennymi zakresami zaciskania zapewniającymi bezpieczny kontakt, zwłaszcza w przypadku gniazd stosowanych w przemyśle.

Właściwości

	9040	9062
Sygnalizacja 3 faz	LCD	LED
Wskazanie kolejności faz	●	●
Wskazanie kierunku obrotów silnika		●
Bezstykowe określenie kierunku obrotów pracujących silników		●
Wyraźny wyświetlacz LCD	●	
Nie wymaga stosowania baterii	●	

Dane techniczne

	9040	9062
Zakres napięć	40 – 700 V	Aż do 400 V
Wyświetlanie fazy	-	120 – 400 V AC
Zakres częstotliwości	15 – 400 Hz	20 – 400 Hz
Czas pracy	Ciągły	Ciągły

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) Fluke 9040:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) Fluke 9062:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Zasilanie 9040: z badanej instalacji

Zasilanie 9062: 1 x 9 V

Masa 9040: 0,20 kg

Masa 9062: 0,15 kg

Dwuletnia gwarancja

Zastosowania Fluke 9062



Ustal kolejność faz wielofazowego zasilania elektrycznego.



Określ kierunek obrotów pracujących silników, umieszczając przyrząd na obudowie silnika.



Przed podłączeniem sprawdź poprawność kierunku obrotów silników.

Zalecane akcesoria



TLK290



TLK291



C25