



SYSTEM POMIARU I REJESTRACJI DANYCH PWBLOGG N6/80G

do montażu na hydrancie nadziemnym

REJESTRATOR PWBLOGG N6/80G

Pomiary w sieciach wodociągowych

- Wysokiej jakości elektronika zintegrowana w solidnej obudowie ze stali nierdzewnej
- Nieczuły na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak brud i wilgoć dzięki stopniowi ochrony obudowy IP68
- Kompaktowa budowa zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Zaprojektowany specjalnie do pomiaru oraz rejestracji wartości ciśnienia i temperatury
- Przyłącze gwintowe umożliwia bezpośredni montaż na dowolnym przyłączy z gwintem 1/2", lub poprzez adapter bezpośrednio na hydrancie nadziemnym
- Ustalenie wartości progowej dla ciśnienia umożliwia automatyczny start pomiaru po instalacji w punkcie pomiarowym
- Łatwe w obsłudze oprogramowanie PWB-Soft 3.0 umożliwia parametryzację urządzenia, oraz odczyt i analizę zarejestrowanych danych
- Przewód Online-USB dla komunikacji z komputerem PC/Laptopem/Netbookiem
- Opcjonalnie zintegrowany modem dla bezpośredniej transmisji danych z miejsca pomiaru
- Komunikaty alarmowe oraz informacje o statusie urządzenia przy użyciu wiadomości SMS
- Transmisja zarejestrowanych danych poprzez email lub FTP



Obudowa	Stal nierdzewna, Ø 104 x 150mm, montaż przy użyciu klucza 27
Stopień ochrony	IP 68
Waga (wraz z baterią)	ok. 4kg
Temperatura pracy	- 20°C do + 60°C
Zasilanie	Bateria litowa 16,500mAh opcjonalnie akumulator litowy 3.100mAh
Czas pracy	do 5 lat (zasilanie bateryjne)
Pamięć	do 1,8 miliona próbek
Interwał pomiarowy	1 sek. - 1 godz. (dowolnie ustalany)
Tryb zapisu	Pamięć liniowa lub kołowa
Zegar czasu rzeczywistego	± 3 ppm
Sensory ciśnienia	0...3 bar / 0...10 bar / 0...30 bar (inne na zapytanie)
Dokładność	<0,1% wartości końcowej przy 20°C
Sensory temperatury	- 20°C do + 60°C

Wyłączny dystrybutor:

MERAZET

Adres	MERAZET S.A.
Telefon	+48 61 8644 637
Fax	+48 61 8651 933
Internet	www.merazet.pl
E-Mail	automatyka@merazet.pl