

Mierniki cęgowe mA 771, 772 i 773 do procesów

FLUKE®



Fluke 771



Fluke 772



Fluke 773

Pomiary prądu bez przerywania obwodu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Fluke 771, 772 and 773

- Pomiary w zakresie 4–20 mA bez przerywania obwodu, to oszczędność czasu i pieniędzy przy rozwiązywaniu problemów z sygnałami 4–20 mA

Fluke 772 and 773

- Źródło sygnałów z zakresu 4–20 mA do testowania układów kontroli I/O lub I/P
- Symulowanie sygnałów w zakresie 4–20 mA na potrzeby testowania układów kontroli I/O
- Pomiary sygnałów w zakresie 4–20 mA wewnątrz obwodów
- Zasilanie nadajnika przez zasilanie pętli 24 V
- Automatyczne narastanie i zmiana zakresu wyjściowego 4–20 mA do testów zdalnych

Fluke 773

- Pomiar napięcia DC w celu weryfikacji zasilaczy 24 V lub sygnałów napięciowych I/O
- Źródło napięcia DC do testowania napięcia urządzeń wejściowych
- Skalowany prąd na wyjściu mA umożliwi multimetrowi cyfrowemu (289) rejestrowanie sygnału 4–20 mA bez przerywania obwodu
- Wejście/wyjście mA: jednoczesne generowanie sygnału mA i pomiar sygnału mA za pomocą cęgów

Funkcje

	771	772	773
Pomiar mA cęgami	●	●	●
Pomiar mA w obwodzie		●	●
Źródło prądowe mA		●	●
Symulacja prądów mA		●	●
Zasilanie pętli 24 V		●	●
Źródło DCV (0–10 V)			●
Pomiar DCV (0–30 V)			●
Skalowanie prądów wyj. do wej. (mA)			●
We/wy w mA			●

Parametry techniczne

	Funkcja	Rozdzielczość i zakres	Dokładność	Uwagi
771, 772, 773	Pomiary mA	0 do 20,99 mA 21,0 do 100,0 mA	0,2% + 5 wskazań 1% + 5 wskazań	Mierzone cęgami
772 i 773	Pomiary mA	0 do 24,00 mA	0,2% + 2 wskazania	Mierzone szeregowo z gniazdami testowymi
772 i 773	Źródło prądowe mA	0 do 24,00 mA	0,2% + 2 wskazania	Maks. wydajność źródła: 24 mA przy 1000 omów
772 i 773	Symulacja prądu mA	0 do 24,00 mA	0,2% + 2 wskazania	Maks. napięcie: 50 V DC
773	Źródło napięciowe	0 do 10,00 V DC	0,2% + 2 wskazania	Maks. wydajność prądowa: 2 mA
773	Pomiar napięcia	0 do 30,00 V DC	0,2% + 2 wskazania	

Wymiary (wys. x szer. x głęb.):

771: 212 mm x 59 mm x 38 mm
772 + 773: 248 mm x 76 mm x 41 mm

Masa: 771: 0,26 kg
772 + 773: 0,42 kg

Bateria: 771: 2x alkaliczna 1,5 V, IEC LR6
772 + 773: 4x alkaliczna 1,5 V, IEC LR6

Czas pracy baterii: 771: średnio 20 godzin
772 + 773: 12 godzin przy 12 mA do 500 omów

Klasa IP: IP40

Gwarancja: 3 lata, 1 rok na cęgi mA i przewód

Akcesoria w zestawie

Fluke 771: miękki pokrowiec i podręcznik użytkownika

Fluke 771 + 772: plus przewody pomiarowe, zestaw zacisków krokodylkowych AC172 i zestaw przewodów pomiarowych z minizaczepami TL940

Ordering Information

Fluke 771 Cęgowy miliamperomierz sygnałów procesu
Fluke 772 Cęgowy miliamperomierz sygnałów procesu
Fluke 773 Cęgowy miliamperomierz sygnałów procesu