

Testo 416 Kompaktowy Anemometr wiatraczkowy



Miernik testo 416 to kompaktowy anemometr ze zintegrowaną sondą wiatraczkową na teleskopie długości max.890mm. Wydatek jest wykazywany bezpośrednio na wyświetlaczu miernika. Dokładne wskazanie tego parametru uzyskuje się dzięki możliwości łatwego wprowadzenia pola przekroju kanału do pamięci miernika. Funkcja uśredniania (punktowa i czasowa) dostarcza informacji o średnim wydatku i prędkości przepływu powietrza. Anemometr testo 416 wskazuje również wartości maksymalne oraz minimalne z każdego pomiaru. Dodatkowa funkcja HOLD umożliwia zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu.

Zalety:

- bezpośrednie obliczanie wydatku
- kalkulacja wartości średniej w czasie i w punkcie
- wskazanie wartości MAX/MIN
- funkcja HOLD –zatrzymanie wartości na wyświetlaczu
- podświetlany wyświetlacz LCD
- funkcja Auto-Off
- futurał TopSafe –zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym

Dane techniczne :

Typ czujnika	wiatraczek
Zakres pomiarowy	0,6...40m/s
Dokładność ±1cyfra	±(0,2m/s+1,5% mierz.wartości)
Rozdzielczość	0,1m/s
Temperatura pracy	-20...+50°C
Temperatura składowania	-40...+85°C
Typ baterii	alkaliczne
Żywotność baterii	80godz.
Wymiary	182x64x40mm
Waga	325g
Obudowa	ABS



Dane zamówieniowe:

Testo 416 –anemometr wiatraczkowy ze zintegrowaną sondą przepływu (średnica 16mm), z baterią i protokołem kalibracyjnym producenta niemieckiego	Nr katalogowy: 0560 4160
Futurał	Nr katalogowy: 0516 0210
Futurał TopSafe – zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi	Nr katalogowy: 0516 0221
Ładowarka zewnętrzna do akumulatora 9V	Nr katalogowy:0554 0025
Akumulator 9V	Nr katalogowy :0515 0025